

# WES+ GUIDA ALLA RIMOZIONE DEGLI ERRORI

## Indicatori LED

### Spia verde






Una spia verde delle unità WES+ attive lampeggia una volta ogni quattro secondi per mostrare il corretto funzionamento di queste unità.

### Spia Rossa

Quando l'unità di rilevamento fa scattare l'allarme, la spia rossa lampeggia durante l'allarme antincendio.

### Spia Gialla

Quando la spia gialla lampeggia secondo uno dei modelli riportati qui sotto, necessita un ulteriore controllo. Un semplice controllo del sistema d'allarme antincendio e di riconoscimento non è sufficiente a risolvere il problema.

	Spia gialla lampeggia una volta	Batterie schwach
	Spia gialla lampeggia due volte	Segnale debole
	Spia gialla lampeggia tre volte	Nessun segnale
	Spia gialla lampeggia quattro volte	Manipolazione
	Spia gialla lampeggia cinque volte	Installare nuovamente

## Messaggi di avvertimento della stazione di base

La stazione di base mostra diversi messaggi di errore e indicazioni; vedi tabella sottostante.

Alcuni messaggi scompaiono non appena il problema viene risolto.

Codice di errore	errore	descrizione	soluzione
BAT	Batteria debole	La batteria dell'unità WES+ NNN è quasi scarica.	Contattateci per ricevere una batteria di ricambio.
DET	Manipolazione del rilevatore	La testa del rilevatore NNN è stata rimossa.	Il messaggio sparirà non appena la testa verrà sostituita.
EXT	Manipolazione esterna	L'unità WES+ NNN è stata rimossa dal muro/soffitto.	Il messaggio sparirà non appena l'unità WES+ verrà sostituita.
FLT	Batteria scarica	L'unità WES+ NNN si è spenta perché la batteria è scarica.	Contattateci per ricevere una batteria di ricambio.
INT	Manipolazione interna	L'unità WES+ NNN è stata aperta e probabilmente manipolata o danneggiata.	Vogliate verificare l'allarme di protezione anti-sabotaggio. Questo messaggio può essere cancellato direttamente alla stazione di base o attraverso l'applicazione WES+, ma la garanzia verrà annullata. Vogliate contattarci per ulteriori informazioni.
LAT	blocco	Il pulsante di attivazione sull'unità WES+ NNN è ancora bloccato dopo che l'allarme è stato ripristinato.	Il messaggio scomparirà non appena l'unità WES+ verrà reimpostata.
REM	Rimozione	L'unità WES+ NNN è disattivata ed è stata separata dal sistema antincendio.	Vogliate verificare la rimozione dell'unità WES+. Questo messaggio può essere cancellato tramite l'applicazione WES+.
SIG	Segnale debole	Il segnale radio dell'unità WES+NNN è debole.	Il messaggio scomparirà non appena l'unità WES+ sarà collocata in un luogo con un migliore segnale radio o se un'unità di connessione è stata aggiunta, al fine di amplificarne il segnale.
TST	Test silenzioso	L'unità WES+NNN ha avviato un test silenzioso.	Il messaggio scomparirà non appena il test silenzioso sarà terminato.

## TONI DELL'UNITÀ DI SEGNALAZIONE

L'unità del rilevatore di pulsanti invia un bip ad intervalli regolari dopo essere stato ripristinato. Deve essere ripristinato manualmente tramite l'apposita chiave fornita.

### La stazione di base emette spesso un bip di avvertimento

Quando scatta un allarme, il monitor LCD della stazione di base mostra il messaggio: «ALLARME ALLARME ALLARME» contemporaneamente con l'unità WES+, che ha fatto scattare l'allarme.

Se compare un altro messaggio di allarme, vogliate verificare il codice d'errore con l'aiuto della tabella corrispondente per la stazione di base.

## SPEGNERE L'ALLARME

L'allarme antincendio si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

### Per spegnere l'allarme manualmente sull'unità di rilevamento incendi che l'ha fatto scattare, procedete nel modo seguente:

1. Introducete la chiave di ripristino con l'impugnatura orientata verso destra (vedi immagine)
2. Spingete la chiave il più possibile verso l'interno
3. Girate la chiave in senso antiorario, finché sentite un clic
4. Togliete la chiave

Tutte le unità di segnalazione che hanno fatto scattare l'allarme devono essere reimpostate manualmente con l'aiuto della chiave. Le unità WES+ che non sono state reimpostate, ma che sono collegate a sistemi WES+ attivi, emettono un bip ad intermittenza.



### Spegnimento dell'allarme di un rilevatore di pulsanti qualsiasi.

1. Premete il pulsante di allarme per far scattare l'allarme
2. Seguite il procedimento sopra descritto per disattivare l'allarme. Anche dopo lo spegnimento dell'allarme è necessario reimpostare tutte le unità WES+ che si sono azionate.

### Spegnimento dell'allarme della stazione di base

1. Premete sul pulsante di Invio e selezionate «YES», dopo «Silence Alarm»
2. Se richiesto, inserite il vostro codice d'accesso

### Tempo di disattivazione del sistema WES+

Il sistema WES+ sarà disattivo per due minuti dopo essere stato spento. Nel frattempo, è possibile che le unità WES+ emettano un bip prima di ritornare al loro normale stato di funzionamento.